# Bedienungsanleitung Speed-Timer 3000 RF

## 1. Übungs Mode - Zufallsstart

Halten Sie die CTRL-Taste zwischen 1sec. und 3sec. gedrückt. Auf dem Display erscheint: „3 SEC“. Nach dem Loslassen der Taste ertönt das Startsignal nach einer Zufallszeit zwischen 1 und 3 Sekunden.

## 2. Range-Officer-Mode – Sofortstart

Halten Sie die CTRL-Taste länger als 3sec. gedrückt.
Auf dem Display erscheint erst: „3 SEC“ und dann „0 SEC“
Nach dem loslassen der Taste ertönt das Startsignal sofort ohne Zeitverzögerung.

## 3. Zeitmessung

Nach Startsignal (VORSICHT - SEHR LAUTER PFEIFTON !) zählt der Timer:

- Die Anzahl der Schüsse: xx SHOT
- Die Gesamtzeit (Start / letzter Schuß): xx.xx TIME
- Die Zeit zwischen 2 Schüssen: x.xx SPLIT

Bei jedem Schuß wird die Gesamtzeit gestoppt.

## 4. Abrufen Gesamtzeit / Einzelzeit

Nach dem letzten Schuß kann die Gesamtzeit abgelesen werden.
Drückt man kurz die CRTL-Taste, so erscheint die Zeit des 1. Schußes, mit jedem weiteren kurzen Druck der CRTL-Taste kann man jeweils zum nächsten Schuß weiterblättern.

## 5. Ein-/Ausschalten des Timers

Wird der Timer länger als 1 Minute nicht benutzt, schaltet er sich automatisch ab, sSämtliche Werte bleiben jedoch gespeichert.
Ein kurzer Druck auf die CRTL-Taste schaltet den Timer wieder ein. Während des Abrufens der einzelnen Zeiten kann der Timer auch mittels der PAR-Taste abgeschaltet werden.

## 6. Fixed-Time-Übungen

Um feste Übungszeiten einzustellen, die PAR-Taste ca. 3 sec.gedrückt halten und wieder loslassen.
(Nur im ausgeschalteten Zustand des Timer oder während des Ablesens von Werten möglich. Während der Zeitaufnahme ist die PAR-Taste gesperrt, um ein versehentliches betätigen zu verhindern.)
Auf dem Display erscheint: P OFF
Jetzt kann man mit den Pfeiltasten < oder > die gewünschte Zeit einstellen.
Mit der CRTL-Taste wir die Einstellung übernommen.
Das Starten erfolgt wie beschrieben, mit der CRTL-Taste.
Als Indikator für Festzeitübungen erscheint bei der Anzeige von „3 SEC“ oder „0 SEC“ ein P.
Indem die Festzeitanzeige mit den Pfeiltasten auf „P OFF“ stellt, schaltet man den Festzeitmodus wieder aus.
Das 1. Signal startet die Messung, beim 2. Signal stoppt die Messung.
Schüsse in der Übungszeit werden normal angezeigt.
Bei Schüssen nach dem Stop-Signal wird blinkend die Zeit angezeigt.

## 7. Empfindlichkeitseinstellung

Auf der Rückseite des Timers ist unter der schwarzen Kappe ein ca. 5mm großes Loch, unter dem sich ein Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung befindet.
Mit einem kleinen Schraubenzieher kann durch VORSICHTIGES (! ! !)
Drehen im Uhrzeigersinn die Empfindlichkeit erhöht und
Drehen gegen den Uhrzeigersinn die Empfindlichkeit verringert werden.
KEINESFALLS weiter als über den spürbaren Endanschlag drehen. Drehbereich ca. 270°.
Voreinstellung: Unempfindlich.
Diese Einstellung ist normalerweise ausreichend für KK-Munition und geschlossene Stände.